



**MECABAN S.A.**

Solución integral para el manipulado de dinero y documentos

# MANUAL USUARIO

## PESADORA “COUNT-EASY”



---

**Oficina comercial.**  
C/ José Maurelo, 15  
Madrid 28047  
Tlf: 91 547 84 83


C/ Ramón Azorín, 44  
Madrid 28045  
Tlf: 91 547 84 88

<http://www.mecaban.com>  
[mecaban@mecaban.com](mailto:mecaban@mecaban.com)  
Fax: 91 548 44 88



### **Primeros pasos**

Antes de nada cargar la máquina durante aproximadamente unas 12 horas antes de usar en modo portátil. Cuando la máquina este cargada se encenderá la luz verde. Mientras la luz verde este encendida la máquina tendrá suficiente batería para funcionar.



### **Encendido**

Colocar la máquina en una superficie llana.  
No sitúe la máquina cerca de un aparato de aire acondicionado o ventilador.  
Asegure que la tolva esta vacía antes de encender.  
Encienda la máquina pulsando el botó On/Off.

### **Contar Monedas**

Seleccione el botón verde donde se muestran monedas y billetes.  
Selecciones la denominación mediante el cursor de color naranja.  
Colocar monedas de una misma denominación, en el recipiente de plástico y póngalo encima de la tolva (le indicará el numero de monedas y el valor). Retire el recipiente de plástico y la máquina se situará en la siguiente denominación.  
La máquina guardará lo contado e ira añadiendo cada nuevo conteo para finalmente darle el total.  
Para contar bolsas o cartuchos de monedas presiones el botón verde con la flecha, aparecerá en la pantalla la palabra "Roll". Seguidamente ponga un cartucho o moneda en la tolva son utilizar el recipiente de plástico y la máquina le indicará el valor y número de monedas de la bolsa o cartucho.

### **Contar billetes**

Seleccione el botón verde donde se muestran monedas y billetes, en la pantalla le indicará el valor de €5.  
Colocar billetes sin utilizar la tolva, todos de la misma denominación o valor, la máquina indicará el número de billetes y el valor.  
Remueva los billetes previamente contados, la máquina le guardará el conteo y pasará automáticamente a la siguiente denominación.

Podrá contar todos los billetes que quiera, pero solo podrá añadir de una sola vez entre 18-20 billetes. Una vez contados el primer fajo de 20 billetes podrá añadir mas fajos sin tener que retirar el primer fajo. La máquina le indicará el total.

### **Totales**

Presione la tecla verde que muestra los signos += y le indicará el total contado.

### **Borrar**

Presione la tecla verde += y seguidamente la tecla de color rojo, la máquina se pondrá a cero.

---

#### **Oficina comercial.**

C/ José Maurelo, 15  
Madrid 28047  
Tlf: 91 547 84 83

C/ Ramón Azorín, 44  
Madrid 28045  
Tlf: 91 547 84 88

<http://www.mecaban.com>  
[mecaban@mecaban.com](mailto:mecaban@mecaban.com)  
Fax: 91 548 44 88