


# Máscaras 3M Serie 4000 para gases y vapores

## Instrucciones de ajuste


Las instrucciones de ajuste deben seguirse cada vez que se utilice la máscara.



1. Enganche el arnés pasando la banda perforada por la hebilla y ajústelo presionando a la longitud deseada. Realice la misma operación con la otra banda.



2. Coloque la máscara sobre la cara, de forma que quede cómodamente sobre el puente de la nariz, y el arnés sobre la parte superior de la cabeza. Si fuese necesario, retire la máscara y vuelva a ajustar el arnés a otra longitud y repita el paso 2.



3. Coja los extremos de las bandas de sujeción inferiores, uno en cada mano, llévelas a la parte posterior del cuello y engánchelas en la parte posterior de la nuca.



4. Ajuste el arnés superior tirando de los extremos delanteros de las bandas superiores. Realice la misma operación con las bandas inferiores. (La tensión de las bandas puede disminuirse presionando hacia fuera la parte posterior de las hebillas).



5. Realice una prueba de ajuste de presión positiva. Coloque la palma de la mano sobre la válvula de exhalación y exhale con suavidad; La máscara está bien ajustado si se hincha ligeramente y no se observan fugas de aire entre los bordes de la máscara y la cara. Si se detecta una fuga de aire, vuelva a colocarla y reajuste la tensión de las bandas de sujeción y del arnés. Repita la prueba de ajuste. Si no consigue un ajuste adecuado, no entre en el área contaminada. Consulte a su supervisor.

4. Nunca modifique o altere la máscaras, ni la utilice después de que se ha agotado su vida útil.

5. No utilizar con barba, vello facial o cualquier otra condición que impida un contacto directo entre los bordes de la máscara y la cara.

6. No utilizar para concentraciones de contaminantes que generen altas temperaturas de reacción.

7. No utilizar como máscara para evacuación.

8. Abandone el área contaminada inmediatamente si:

a) la máscara aparece dañada

b) la respiración se hace difícil

c) siente mareos o malestar

d) nota el sabor u olor de los contaminantes o si se produce irritación.

## Limitaciones de uso

1. Esta máscara no proporciona oxígeno. No utilizar en atmósferas con un contenido en oxígeno inferior al 19,5%.

2. No utilizar cuando las concentraciones de los contaminantes sean desconocidas, inmediatamente peligrosas para la vida o cuando los contaminantes tengan malas propiedades de aviso (ej.: olor, sabor).

3. No usar para vapores orgánicos con punto de ebullición inferior a 65°C.



Departamento Productos Protección Personal  
3M España, S.A.

C./ Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid

Tel.: 91.321.61.43, Fax: 91.321.63.05 o 900.125.127

## Limpieza y mantenimiento

Si las máscaras 3M Serie 4000 se utilizan durante más de un turno de trabajo, deben limpiarse al final de cada turno y guardarse en su envase original fuera de la zona contaminada.

Para limpiar la zona de ajuste con la cara debe utilizarse un trapo humedecido en agua jabonosa templada, (la temperatura del agua debe ser inferior a 40°C) y dejar secar a temperatura ambiente.

La máscara NO DEBE sumergirse en agua para limpiarla.

Como alternativa, pueden utilizarse las toallitas limpiadores 3M 105.

*Nota - no utilizar con barba o vello facial que impida el buen contacto entre la cara y los bordes de la máscara*